

## エコ.Web�Ⅳをご利用のお客さまへバージョンアップのお知らせ

2017 年 4 月 株式会社東光高岳

エコ.WebⅣをご利用いただき、ありがとうございます。

本体ファームウェアを安定版にアップデートするソフトウェアを提供しております。

お使いのエコ.WebⅣのバージョンをご確認の上、最新版でないお客様は、以下の更新手順をご確認いただき、本体ファームウェアのアップデートを行ってください。



キャラクターを使った見せる化画面が  
利用できるようになりました

### ● 対象商品

対象商品	◆対象外商品
 エコ.Web�Ⅳ	 エコ.Web  エコ.Web デマコンVer.  エコ.Web�Ⅲ  ◆対象外商品については、このソフトウェアを利用できません。

- 対象のバージョン: 1.10.01 / 1.10.02

- アップデートするバージョン: 1.11.04

**【重要】1.11.04 より新しいバージョンには絶対に適用しないでください。**

### 【動作環境】

ファイル名: ecoweb4update11104.exe


動作環境として、Windows7 (32bit 版)で動作確認をしております。

## 【バージョン 1.11.04 の更新内容】

- キャラクターを使った見せる化画面が利用できるようになりました。

これまでの管理者向けコンテンツに加え、電気を使用する立場の方が節電を意識していただけよう、キャラクターをあしらったシンプルな画面を用意しました。目標値を設定し、達成レベルによってキャラクターの表情が変化します。


この画面は、タブレットやスマートフォンからも閲覧することができます。



- その他、動作の安定性を向上させました。

## 【現在ご利用いただいているエコ.Web IVのバージョン確認方法】

エコ.Web IVの Web 画面にアクセスし、左側の枠内表示にて確認できます。




## 【ソフトウェアの利用方法】


- ① ソフトウェアを起動します。



- ② バージョン 1.11.04 であることを確認し、「はい」をクリックします。



- ③ 画面の指示にしたがって、キーボードを操作していきます。



[手順 1] エコ.WebIVの IP アドレスを入力してください。

エコ.WebIVの IP アドレスを入力して、キーボードの Enter キーを押します。

[手順 2] 実行を開始します。機能を選択してください。

「1」を入力するか、そのままキーボードの Enter キーを押します。

[手順 3] アップデートを完了するには装置をリセットする必要があります。

「y」を入力するか、そのままキーボードの Enter キーを押します。

装置がリセットされ、起動するまでに 3 分ほどかかります。

[手順 4] プログラムを終了するにはリターンを押してください。

キーボードのリターンキー(Enter キー)を押して、ソフトウェアを終了します。

※作業中にエラーなどで中断した場合は、時間をおいて再度やりなおしてください。

#### 【バージョンアップの確認方法】

以上の作業が完了したら、エコ.WebIVが正しくバージョンアップされているか確認します。

エコ.WebIVの Web 画面からログコンテンツを選択し、「起動ログ」を確認します。

バージョンが 1.11.04 になっていることを確認できたら完了です。

